



Command Line Interface

di Andrea de Prisco

Signore e signori, amabili lettori e lettrici, studenti, professionisti, «amighi» e commodoristi in genere, non vi nascondo che sono profondamente emozionato. Davanti ad una macchina spettacolare come Amiga, si può veramente rimanere incantati. Sarà per i suoi splendidi colori, per il 68000 che porta dentro, per il modo brillante con cui concilia uso delle periferiche di I/O, suono e grafica, per l'elettrizzante caratteristica di poter lanciare contemporaneamente più applicazioni e tant'altro. Sulla carta è davvero un computer bomba. Forse la seconda parola della frase precedente avrà fatto storcere il naso a qualcuno: non se la

prenda a male, dopotutto AMIGhevole ha anche lo scopo di penetrare nei vari meandri di Amiga per vedere più da vicino queste sue features, in particolar modo per renderci conto di persona quanto queste siano valide e cosa è necessario per poterle sfruttare appieno. Tanto per anticipare subito qualcosa, se da una parte è vero che è possibile mandare in esecuzione più di una applicazione, è anche vero che coi 512k di cui Amiga dispone è davvero difficile al momento trovare due applicazioni (eccezion fatta per le varie «non-certo-applicazioni» Boxes, Lines e Dots del Workbench) che non si scannino l'un l'altra per l'occupazio-

zione di memoria. Quindi 512k sono troppo pochi per il multitasking senza problemi. Secondo: si dice spesso che Amiga è in grado di fare più cose (diverse) contemporaneamente senza che, la singola cosa, risenta della presenza delle altre in quanto a velocità.

Non è completamente esatto, sarebbe meglio dire: un buon programmatore Amiga è in grado di far fare più cose... ecc. ecc. Applicazioni grafiche, sonore e d'altro, se buttate lì al naturale, è molto probabile che rallentino a causa della presenza delle altre: vedi palla che rimbalza unita ad un'operazione di lettura da disco.




Foto 1




Foto 2

Prima puntata: il CLI

Abbiamo appena nominato il Workbench, o tavolo di lavoro, tramite il quale e grazie alle sue simpaticissime icone è possibile pilotare agevolmente un po' del sistema operativo di Amiga, l'AmigaDOS. Ad esempio possiamo caricare un programma, cambiargli nome, cancellarlo dal disco, copiarlo su un altro disco o su un'altra directory dello stesso. Possiamo fare copie di dischi «puliti», ossia senza forme di protezione anti-pirateria, e riorganizzarci il piano di lavoro per quel che riguarda forma e disposizione delle icone e dimensione delle finestre all'atto del doppio click di apertura.

Chiunque abbia giocherellato un po' col Workbench avrà sicuramente ben chiare le tematiche di cui sopra: ciò di cui vorremmo occuparci per qualche puntata sarà la rimanente parte dell'AmigaDOS alla quale si accede da CLI, Command Line Interface, un ulteriore modo, più classico, di impartire comandi al sistema operativo: avremo il bravo, vecchio indimenticabile cursore lampeggiante e una linea di ingresso comandi sempre pronta a servirci.

Attiviamolo

Detto questo, la prima operazione che compiremo sarà di rendere attivo il CLI. Dopo aver acceso il nostro Amiga e aver caricato Kickstart e Workbench clickeremo sull'icona di questo per far apparire la finestra corrispondente. Per assicurarci che il CLI non è già disponibile, clickiamo ulteriormente sull'icona System per vedere apparire quanto mostrato in *foto 1*. Se il CLI fosse già disponibile, per la cronaca, vedremmo quanto illustrato in *foto 4*. Torniamo al caso in cui nessuno aveva provveduto ad attivare il CLI a nostra insaputa.

Spostiamo la freccia del «topo» su Preferences e ri-clickiamo due volte. Vedremo apparire il pannello di controllo delle preferenze. Selezioniamo da lì CLI ON (*foto 2*) per poi salvare il tutto selezionando l'opzione SAVE (*foto 3*). Usciti in questo modo da Preferences, chiudiamo la finestra di System per richiamarla immediatamente dopo e verificare se è cambiato qual-

cosa: se tutto ha funzionato, dovremo vedere quanto mostrato in *foto 4*.

Da questo momento in poi, per entrare in CLI «basterà» caricare come sempre il Workbench, clickare sull'icona disco per attivare la sua finestra. Lì dentro clickeremo su System per poi clickare su CLI. Ce l'abbiamo fatta: solo 6 click e qualche decina di secondi d'attesa: Amiga è velocissimo (!).

Se non s'era capito, il nostro primo scopo sarà quello di velocizzare l'accesso al CLI, possibilmente in auto-start, senza toccare mai quell'antipatica appendice con coda, pallina (per di più asportabile) e due occhioni dallo sguardo clickante.

Sul prossimo numero vedremo come fare: abbiamo bisogno di altri strumenti che per ragioni di spazio non mostreremo questo mese. Possiamo però risparmiare due click trasportando l'icona CLI nella finestra principale: per fare ciò, da uno stato di Workbench come quello mostrato in *foto 4* (ovvero con quelle due finestre contemporaneamente su video) posizioniamo il «topo» sull'icona CLI, tenendo premuto il tasto sinistro trasciniamo il mirino nella finestra principale, rilasciamo il tasto: dopo qualche rotazione del disco otterremo quanto mostrato in *foto 5*. In questo modo, per accedere al CLI non sarà necessario aprire anche System in quanto l'icona che ci serve è già disponibile a livello di finestra del Workbench.

Una volta in CLI?

... possiamo accedere al resto dei comandi AmigaDOS. Scusate se è poco.

Tanto per assaporare subito qualcosa di computerese verace al prompt `l>` digitiamo `dir` e battiamo [Return]. Con nostro sommo stupore vedremo scorrere sul video la directory del disco: niente icone, niente finestre, niente «topo», Amiga sembra davvero un computer...

A proposito di finestre: quella del CLI, alla sua attivazione appare come una striscia alta poche righe di schermo, come mostrato in *foto 6*. Possiamo ingrandirla a tutto schermo col mouse spostandola prima un po' più in alto e poi allargarla trascinando l'angolo in-

feriore destro della finestra stessa fino in basso (*foto 7*).

Directory e subdirectory

Come un qualsiasi sistema operativo moderno e che si rispetti, anche l'AmigaDOS dispone delle cosiddette directory ad albero. Ciò significa che un elemento di una directory può essere un'altra (sub) directory in modo da strutturare in maniera più conveniente i contenuti di un dischetto. Per esempio nella directory principale possiamo mettere un word processor, un tool per disegnare e uno spreadsheet. Oltre a questi potremmo costruire tre subdirectory Testi, Disegni e Tabelle, contenenti i file creati da questi programmi. Analogamente possiamo, nella directory Testi, effettuare un'ulteriore suddivisione tra Poesie e Racconti creando due ulteriori subdirectory. Un unico inconveniente: per accedere a un file non basterà indicare il suo nome ma serve anche il percorso (path) per raggiungerlo. Ad esempio la poesia CinqueMaggio sarà raggiunta con Testi/Poesie/CinqueMaggio. Sembra molto più complesso come meccanismo, ma ha il vantaggio di mantenere «ordine e ordinatezza» tra i file di un disco: vuoi mettere che in questo modo un file di nome Inferno sappiamo subito (perché lo scoveremo nella directory giusta) se è una poesia, un disegno o la tabella dei nostri redditi con relativa colonna delle tasse da pagare.

Per accedere ad una subdirectory possiamo procedere in due distinti modi: in maniera stabile o momentanea. In figura 1 è mostrato l'intero albero dei contenuti del disco Workbench di Amiga. Digitando `dir`, infatti, otteniamo quanto mostrato nel primo livello di tale albero.

Ad esempio, se vogliamo perlustrare la directory demos possiamo agire nei due modi sopra indicati: con

```
1> dir demos
```

(n.b. «`l>`» è il prompt dell'AmigaDOS, non digitatelo) vedremo scorrere il suo contenuto (accesso momentaneo). Con

```
1> cd demos
```

non vedremo nulla, ma in compenso abbiamo ottenuto l'effetto di spostarci logicamente su quella directory. CD



Foto 3 e 4

Foto 5

lamente al CLI in quel momento attivo e ad altri task già in esecuzione. Digiteremo (vedi anche foto 8):

```
1> run clock
```

per vedere apparire l'orologio senza perdere la facoltà di impartire altri comandi. Per prova, digitate dir, oppure un nuovo run clock o run demos/boxes o «ambetre» le cose in sequenza: scoprirete che anche da CLI il multitasking è cosa nostra.

Leggiamo un altro disco

Ora le dolenti note, a meno che non disponiate di un drive esterno. Infatti tale oggetto è praticamente indispen-

sabile per lavorare bene da CLI. Sottolineo «bene» in quanto senza di questo non è impossibile ma semplicemente un (bel) po' laboriosetto.

Ciò succede a causa della (a mio modesto parere) bizzarra decisione di mantenere tutti i comandi dell'AmigaDOS residenti su disco: qualsiasi operazione effettuiamo, il sistema carica dapprima il comando da disco (che dal canto suo è anch'esso un programma) e poi lo esegue. È vero che così non si occupa permanentemente spazio in memoria centrale, ma almeno per i comandi più comuni un piccolo sforzo si poteva pure fare. A dire il vero, esisterebbe anche una terza possi-

bilità: allocare un po' di spazio in memoria centrale come ram disk e su questo mantenere i comandi che ci interessano maggiormente. Anche di questo però, ne parleremo un'altra volta.

Noi «amighi», in ogni caso, aspettiamo impazienti una bella rom interna contenente tutto, sì da tagliare definitivamente la testa al topo (non era il toro?).

Mettiamoci nell'ipotesi economica di un solo drive e vediamo cosa accade. Per leggere la directory di un altro disco digiteremo:

```
1> dir NomeDisco:
```

i due punti sono i soliti e, come non mai, sono obbligatori (senza di questi Amiga interpreterebbe il comando come un'ispezione a una subdirectory di tale nome, come già visto). Per quanto riguarda NomeDisco, questo è esattamente quello che appare da Workbench sotto l'icona che lo rappresenta. A tal proposito, se avete intenzione di usare spesso il CLI e, come detto disponete solo del drive interno, è bene annotare su ogni disco il suo nome di battesimo per evitare di ammannire, causa amnesia, quando si dovrà manipolare i file contenuti in questi.





Foto 6 e 7




Foto 8

Infine, se NomeDisco contiene degli spazi, occorrerà racchiudere tutto il nome (due punti compresi) tra virgolette pena il fallimento dell'operazione.

Tutto ciò vale anche per cd che permette, con sintassi analoga, di passare alla directory di un altro disco. Digiteremo:

```
1> cd NomeDisco:
```

mentre per tornare al disco sistema (ovvero al disco che abbiamo inserito dopo il Kickstart o dopo un reset):

```
1> cd DF0:
```

oppure:

```
1> cd NomeDiscoSistema
```

o anche:

```
1> cd SYS:
```

Detto così, sembra tutto molto semplice: e in effetti lo è. Ciò che non traspare da tale lettura, ma ve ne renderete conto non appena, Amiga alla mano, vi proverete in tali prodezze, sono tutti gli swap di disco che il sistema vi impone di continuo: «insert workbench disk in any drive... insert "quell'altr" disk in any drive... insert "dinuov" workbench disk in any drive...» ecc. ecc.

Con due drive

...la vita vi sorriderà. Infatti, da bra-

vi furbi lasceremo pressoché fisso in un drive il disco sistema (della serie: tienitelo ben stretto e non seccare più) e useremo l'altro drive per esplorare gli altri dischi. Fra l'altro col drive esterno non è nemmeno necessario conoscere il nome dei dischi. Basterà infatti riferire direttamente ai drive, ad esempio scriveremo:

```
1> dir DF1:
```

per avere la directory del disco contenuto nel drive esterno. Analogamente, digiteremo:

```
1> cd DF1:
```

per passare logicamente a questa (ed eventualmente alle sue subdirectory con normali cd) e:

```
1> cd DF0:
```

o negli altri due modi visti prima per tornare al disco contenuto nel drive interno.

Sul prossimo numero un'altra manciata di comandi AmigaDOS e, come promesso, le modalità per crearsi un disco che va direttamente in CLI all'atto del boot (o del reboot) senza neanche un colpo di click.

perché spendere tanto quando puoi averlo

ALA'S PUBBLICITÀ

MOD. P14 PROFESSIONALE L. 1.150.000 + IVA



- Piastra madre con microprocessore INTEL 8088 4,77 MHz.
- Memoria RAM fornita su piastra: 256 kRAM (espandibile a 640 kB).
- Memoria ROM 8 kB (espandibile a 64 kB).
- Tastiera capacitiva con 84 tasti XT/AT compatibile e tre LED indicatori. Ad alta affidabilità.
- Un driver slim chiusura a levetta da 10.000 ore di MTBF/360 k byte.
- Scheda controller per 2 driver con cavo.
- Alimentazione 150 Watt 220 Volt, switching con ventola di raffreddamento silenziosa e interruttore laterale.
- CPU compatibile con sistemi operativi PC DOS, MS DOS, CPM 86.
- Completo di cavi e manuali tecnici.



SCHEDE DI ESPANSIONE

(Prezzi IVA esclusa):

| | |
|---|------------|
| Monochrome Graphic Printer (Hercules) | L. 162.000 |
| Color Graphic Video Printer | L. 157.000 |
| Multi I/O parallela seriale clock calendario joystick | L. 148.300 |
| EPROM / PROM Writer con 4 porte | L. 381.000 |
| EGA (Enhanced Graphic Adapter + Printer) | L. 630.000 |
| Scheda seriale RS232 | L. 66.600 |
| 576 kRAM (senza RAM) | L. 73.000 |

PARTI STACCATE

| | |
|---|------------|
| Case standard con coperchio | L. 59.400 |
| Alimentatore 150 W. | L. 143.000 |
| Main Board 640 K con 256 K installati | L. 326.000 |
| Floppy disc drive a trazione diretta 360 K | L. 218.000 |
| Controller per 2+2 drive con cavo per 2 FDD | L. 72.300 |

CENTRI ASSISTENZA TECNICA:

Bologna, TECNILAB, Via S. Croce 24, Tel. 051-236530 - Forlì, PLAYER, Via F.lli Valpiani 6/A, Tel. 0543-36300 - Napoli, AMATISTA & Co., Via G. Carafa 4, Tel. 081-7804511 - Salerno, SACO ELETTRONICA, Via Manganario 65, Tel. 089-394901 - Bologna GVH, Via Beverara 39, Tel. 051-370687 - Bari, AD SERVICE s.n.c., Via De Samuele Cagnazzi 12/A, Tel. 080-349902 - Milano, CRC ITALIA, Via Dario Papa 4/I, Tel. 02-6071515.

ACCESSORI


(Prezzi IVA esclusa):

| | |
|---|--------------|
| Cavo per stampante parallela 1,8 mt. | L. 9.900 |
| Cavo per stampante seriale 1,8 mt. M/F | L. 9.900 |
| Cavo seriale RS 232 | L. 9.900 |
| Genius Mouse - Encoder ottici per Lotus, Visicalc, Framework, Wordstar | L. 185.000 |
| Joystick MS808 - 3 pulsanti - Con Preset | L. 32.000 |
| Monitor 12" forsfiori verdi video composito Monacor | L. 199.000 |
| Monitor 16 colori RGB | |
| TTL - 12" - 14 MHz - 640 PIXEL | L. 882.000 |
| Hard disk 20 mb con Controller - Garanzia 1 anno | L. 1.490.000 |

Per spedizioni in contrassegno contributo fisso L. 10.000

Riparazioni entro 48 ore.

per un PC compatibile, per molto meno??



MOD. K4 VERSIONE IN KIT
L. 940.000 + IVA



computer **GVH**

GVH - Via della Beverara, 39 - 40131 Bologna - Tel. 051/370687-360526 - Telex 511375 GVH I

Oltre 20 anni di presenza sul mercato elettronico italiano sono la garanzia migliore che possiamo offrirVi nel momento in cui ci accingiamo a lanciare la nostra linea di PC compatibili. Siamo certi che i prezzi di assoluta concorrenza e l'assistenza tecnica veloce che assicuriamo, saranno ulteriori e decisivi elementi positivi nella vostra valutazione d'acquisto.

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI ZONA: LINEA KIT

Bologna, BOTTEGA ELETTRONICA, Via Battistelli 6/C - Forlì, PLAYER, Via F.lli Valpiani 6/A - Napoli, CRASTO GIUSEPPE, Via S. Anna dei Lombardi 19 - POWER, C.so Secondigliano 397 - Salerno, ELETTRONICA HOBBY, Via L. Cacciatore 56 - Treviso, ELB TELECOM, Via Montello 13 abc - Milano, CRC ITALIA, Via Dario Papa 4/I - Lecce, CAMEL, Via Marinosci 13 - Cerignola (FG), DISCOTECA OMNIA, Via Foligno 22/B - Modena, ELECTRONIC CENTER, Via Malagoli 36.

Cerchiamo distributori esclusivi di zona.